

İŞLEM	OPERASYON	GENELAÇIKLAMA
Menü Girişi	* 123456	Fabrika ayarı "123456"dr.#basarsanız modan çıkar.
Menü Giriş Parolasını değiştirme	* 123456 *1→yeni kart veya parmak izi #	Admin sadece kart veya parmak izi olarak atanabilir."123456"değiştirilemez.menü giriş parolası kullanıcı tarafından değiştirilince "123456^^ devredışı kalır.
Kayıt şifre ekleme	* parola id no???? #pin????# pin???? #	İdno 4 haneli olmalı(0001/1999) şifre 4 haneli olmalı..
Kayıt Kart kaydetme.	* parola id no???? #kartı okutun(kartları peş peşe okutabilirsiniz) #	Kartları peş peşe okutabilirsiniz.#basarsanız modan çıkar.
Kayıt parmak izi kaydetme.	* parola id no????# parmak okutun parmak tekrar okutun #(parmakları peş peşe okutabilirsiniz) #	parmakları peş peşe okutabilirsiniz.#basarsanız modan çıkar.
Silme Kart ve parmak izi silmek	* parola * 2 →silinecek kartı okutun veya parmak izini okutun #	Sisteme ekli kartı veya parmak izini okutarak silme yapabilirsiniz.
Silme Tüm ekli kullanıcıları silmek	* parola * 2 →0000 #	Okuyucuya tanıtılan tüm kartları siler
Silme id no ile şifre/kart/parmak izi/ silmek	* parola *2 →silinecek şifrenin id no yazılır #	Şifreler id no ile silinebilir parmak izi id no ile silinebilir kart id no ile silinebilir.
CİHAZI FABRİKA AYARINA DÖNDÜRMEK;	* parola *90# yapılır ise menü ayarlarını sıfırlar. *91# yapılır ise tüm kayıtlı kullanıcıları siler. *92# yapılır ise menü girişi sıfırlanır(fabrika şifresi)	
Geçiş Zamanını belirlemek	* parola *3 →?? #	'01 ile 99 "arası zaman girilebilir.

CİHAZI FABRİKA AYARINA DÖNDÜRMEK(giriş parmak yada kart bulunamıyor ise); cihazın elektiriği kesilir ve arka kapak açılır elektrik verilir ve cihaz buzzer ötmeye başlar ötme bittikten sonra *123456 yapılır (fabrika şifresi) yapılmaz ise eski yönetici aynı şekilde kalır. Kullanıcılar silinmez sadece menü giriş şifresi değişir.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN " TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU" NA BAKINIZ. AŞAĞIDAKİ LİNKTE ULAŞABİLİRSİNİZ;

- <https://drive.google.com/a/makim.com.tr/folderview?id=0BxtwYLnRX8moflJUVXFsMU9MUUxpcFhjaF9laHBfQkE1eG50ZFdIMEdQZGtPaG9mYmdNa0k&usp=sharing>
- **Kendinize bir gmail hesabı oluşturunuz. Yukardaki linke ulaşmak için.**
- Cihazın arıza görmemesi için diyot bağlamalısınız.diyot bağlanmadan çalıştırılan cihazlar, GARANTİ DIŞI olarak değerlendirilir. Aşağıda resimde örnek diyot bakınız.
- (diyot : 1N 4004 tavsiye edilir)
- Diyot Bağlantı Şeması aşağıdadır.
- COM:TURUNCU / NO : MAVİ / NC: MOR RENKLERİ.

