



NO TOUCH EL SENSÖRLERİ



NO TOUCH EL SENSÖRÜ

No Touch Temassız El Sensörü,
12/24 V, DC, Gömme Tip, Kare


09-08-01



NO TOUCH EL SENSÖRÜ

No Touch Temassız El Sensörü,
12/24 V, DC, Gömme Tip, Dikdörtgen


09-08-02



NO TOUCH EL SENSÖRÜ

No Touch Temassız El Sensörü,
12/24 V, DC, Sıva Üstü Tip, Kare


09-08-03



NO TOUCH EL SENSÖRÜ

No Touch Temassız El Sensörü,
12/24 V, DC, Sıva Üstü Tip, Dikdörtgen


09-08-04



SIVA ÜSTÜ KASA

Sıva Üstü Kasa
Alüminyum Inox, Kare

09-06-02




SIVA ÜSTÜ KASA

Sıva Üstü Kasa
Alüminyum Inox, Kare

09-06-03

NO TOUCH EL SENSÖRLERİ




NO TOUCH EL SENSÖRÜ

NoTouch Temassız El Sensörü Beyaz,
12/24 V DC, Mesafe Ayarı, Zaman Ayarı, Toggle Özelliği
Yüzey Tip.

09-08-05

NoTouch Temassız El Sensörü 8 ,
12/24 V DC, Mesafe Ayarı, Zaman Ayarı, Toggle Özelliği
Yüzey Tip.

09-08-06




NO TOUCH EL SENSÖRÜ

NoTouch Temassız El Sensörü " ,
12/24 V DC, Mesafe Ayarı, Zaman Ayarı, Toggle Özelliği
Yüzey Tip.

09-08-07

NoTouch Temassız El Sensörü 0 ,
12/24 V DC, Mesafe Ayarı, Zaman Ayarı, Toggle Özelliği
Yüzey Tip.

09-08-08



NO TOUCH KABLOSUZ EL SENSÖRÜ

NoTouch M El Sensörü " ,
V P , Mesafe Ayarı, Zaman Ayarı, Toggle Özelliği
Yüzey Tip.

09-08-17


NoTouch M El Sensörü Siyah,
V P , Mesafe Ayarı, Zaman Ayarı, Toggle Özelliği

09-08-18



NoTouch M El Sensörü Alıcısı,
V DC, Yüzey Tip


09-08-19



NO TOUCH EL SENSÖRÜ

NoTouch Temassız El Sensörü,
12/24 V DC, Mesafe Ayarı, Zaman Ayarı, Toogle Özelliği
Gövde: Alüminyum Inox, Yüzey Tip

09-08-10



NO TOUCH EL SENSÖRÜ

NoTouch Temassız El Sensörü,
12/24 V DC, Mesafe Ayarı, Zaman Ayarı, Toogle Özelliği
Gövde: Alüminyum Inox, Yüzey Tip

09-08-11